

Q

レンジフードを使っているうちに、音が大きくなったり、異音が出てきたのはなぜ？

A

ご使用中に異音が発生する主な原因は、お手入れ後の部品の誤った取り付けや部品の経年劣化などが考えられます。

解説

■ お手入れ時に注意することは？

お手入れ後にファンが正しい位置に取り付けられているか、ツマミ、ネジ、取り外し部品にガタツキや緩みがないかを点検してください。

正しい取付方法は取扱説明書を確認してください。

一口メモ

■ 原因が見つからない場合は？

機器の故障や部品の経年劣化が考えられますので、その場合は販売店またはメーカーにお問い合わせください。