

Q

ガスコンロの乾電池はいつ交換すればいい？

A

以下の状態になった場合は、乾電池の消耗とされますので新しい乾電池と交換してください。

- ・点火時の「パチパチ」音の間隔が長くなった場合。
- ・器具使用時にお知らせサイン、電池交換サイン、電池交換ランプなどが点灯した場合。
- ・温度センサーが付いているガスコンロにおいて、点火ボタンを離すと火が消えてしまう場合。



お知らせサイン



## 解説

およそ半年から1年での交換をおすすめします。メーカーや機種により交換時期の目安がことなる場合がありますので、詳しくは、取扱説明書で確認してください。

## 一口メモ

電池交換の際には、挿入方向を間違えないようにしてください。新しい乾電池と古い乾電池または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の寿命が短くなります。