

誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例

食器洗い乾燥機から発煙した

商品

キッチン — 食器洗い乾燥機

なぜ起こるのか？

- ヒーター周辺部が汚れたまま使用すると、焦げて、発煙やにおいの原因になることがあります。
- 可燃性（プラスチック、布、木など）の製品がヒーターに接触すると発煙することがあります。

■ 関連リンク

- 日本電機工業会『食器洗い乾燥機』
<https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shokusenki/safety.html>
- 日本電機工業会『食器洗い乾燥機を安全にご使用いただくためのお願い』
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shokusenki/pdf/JEMAdishwasher_flyer201509.pdf



防ぐためには？

- ヒーターカバーなどヒーター周辺部に汚れが付着しているときは、使用前に取り除きましょう。
- 食器を入れるときは、油のかたまり、魚の骨、つまようじ、輪ゴムなどは取り除き、庫内に入れないようにしましょう。
- 専用洗剤を使って定期的に庫内を洗浄しましょう。
- カゴから落ちたり飛ばされやすいものは、入れないようにするか、取扱説明書に記載の方法（専用の小物入れを使うなど）に従いましょう。

