

Q

浴室内に水あかが付くのはなぜ？

A

水あかは、水道水に含まれるミネラル成分（ケイ素、カルシウムなど）が、徐々に蓄積した白っぽい汚れです。放置するほど汚れが取れにくくなります。



浴槽の床に付いた水あか

解説

- 日ごろのお手入れ方法
 - ・ 浴室内の水あかは、放置するほど汚れが取れにくくなりますので、汚れが目立つ前に浴室用中性洗剤で洗い流してください。
 - ・ 頑固な場合は浴室用クリームクレンザーで落とします。この時、表面にキズをつけたり、こすり過ぎないように注意してください。こすり過ぎると周囲との光沢感が変わることがあります。その後、洗剤が残らないように水で洗い流してください。
- 浴室用クリームクレンザー使用上の注意
 - ・ 浴室用クリームクレンザーを使用することで表面のツヤがなくなる場合があります。ご使用の際は、「取扱説明書」と容器に表示された「使い方や成分表示」などの注意事項をよくお読みうえ、正しくお使いください。