

誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例


照明器具から煙が出た

商品

浴室 - 照明器具

なぜ起こるのか？

- 照明器具にタオル等を掛けることで、放熱ができず、器具内部が過熱し、照明カバー（グローブ）などが変色・変形したり、煙が出ることがあります。
- 照明カバーを取付けないと、ランプソケット内部に埃、水滴、湿気が入り込んでショートや火災になることがあります。
- 適合ランプのワット表示以外のランプを使用すると、照明カバーなどが過熱し、変色・変形したり、煙が出ることがあります。



防ぐためには？

- 照明器具にはタオル等を掛けないください。
- 照明カバーは正しく取付けして使用してください。
- 取扱説明書または照明器具に記載されている指定のランプを使用してください。

定格表示、カタログ表示位置の例

