

誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例

扉がはずれて落ちてしまった


商品

キッチン、洗面化粧台－扉

なぜ起こるのか？

- 扉を大きく開けすぎたり、勢いよく開けるとキャビネットにつないでいる丁番の固定ねじがゆるんだり、丁番が変形や破損をして、扉がはずれて落ちることがあります。

扉を開け閉めるときにがたついていませんか？



防ぐためには？

- 扉の止まる場所以上開いたり、勢いよく開けることはやめましょう。
- 扉の丁番の固定ねじがゆるんでいたら締め直してください。締め直し方は取扱説明書をご確認の上、おこなってください。

丁番の種類、形状の例

