

Q

人工（人造）大理石のキッチンシンクやキッチンカウンター（ワークトップ）に付着した汚れやシミを除去することはできますか？

A

通常の汚れは柔らかいスポンジまたは布にキッチン用中性洗剤を付けてこすり洗いをし、水で洗い流し、乾拭き（からぶき）で仕上げてください。
それでも落ちない場合は、メラミンスポンジやキッチン用クリームクレンザーをご使用ください。



スポンジに中性洗剤



乾拭きで仕上げ

解説

- 頑固な水あか、湯あか、もらいさびへの対応
 - ・メラミンスポンジを水で濡らし、やさしくこすり落としてください。
その後、乾拭きで仕上げてください。
 - ・キッチン用クリームクレンザーをスポンジに塗布し、やさしくこすり落としてください。
その後水洗いし、乾拭きで仕上げてください。
クリームクレンザーのご使用にあたっては、ワークトップの目立たない部分で表面の光沢感が変わらないか事前に確認してください。



スポンジに
クリームクレンザー

- メラミンスポンジ・クリームクレンザー使用上の注意
 - ・人工（人造）大理石の種類によっては、メラミンスポンジやクリームクレンザーを使用することで表面の光沢感が変化する場合があります。ご使用の際は、「取扱説明書」と容器に表示された「使い方や成分表示」などの注意事項をよくお読みうえ、正しくお使いください。