

誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例

レンジフードの吸い込みが悪い、異音、振動がする

商品

キッチン - レンジフード

なぜ起こるのか？

- レンジフードに、市販のフィルター（不織布など）を取り付けて使用すると、吸い込みが悪くなる場合があります。
- レンジフードのグリスフィルターを、メーカー純正品以外のもので交換して使用すると、異音、振動の原因になる場合があります。

■ 関連リンク

- キッチン・バス工業会『レンジフードのグリスフィルターに上から被せる市販のフィルターをつけてもよいですか？』
https://www.kitchen-bath.jp/wp-content/uploads/2018/03/sk01k0004_00.pdf



防ぐためには？

- 市販のフィルター（不織布など）は使用しないようにしましょう。
- グリスフィルターを取り替える場合には、取扱説明書に記載されているメーカー純正品と交換するようにしましょう。

