

誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例

調理家電製品の近くが焦げた、発火した

商品

キッチン - キャビネット

なぜ起こるのか？

- 調理家電製品が、周囲の壁やキャビネットに近すぎると、加熱して変形、変色、火災の原因になることがあります。



防ぐためには？

- 調理家電製品の取扱説明書に記載されている、周囲の壁やキャビネットからの距離を確認して、正しく設置しましょう。

