

# ジェット噴流バス協議会

**重要な  
お知らせ**

ジェット噴流バスの吸込口カバーを探しています。(お問い合わせは交換対象品と連絡先をご覧ください。)

交換対象品の場合、髪の毛などが近づくと吸込まれる可能性があります。危険です。対象品をお使いのお客様は、無償で交換させていただきますので、ご連絡をお願いします。尚、平成15年8月以降、各社から販売しているジェット噴流バスは安全性に問題ありません。

- 設立趣旨
- 活動内容
- 交換対象品と連絡先
- 会員企業
- 使用上の注意
- 関連情報・リンク先

(連絡先:事務局  
TEL029-833-1076)

## 安全のため、次のような入浴は絶対におやめください!

	<p>吸込口カバーやフィルターを外したままで運転することは、絶対におやめください!</p>		<p>吸込口を絶対にふさがないでください!</p>
	<p>運転中に浴槽内のお湯に潜ることは絶対におやめください!</p>		<p>お子様だけで入浴中の運転はおやめください!</p>

- ① 下記の方はジェット噴流をご使用にならないでください。
    - 妊産婦 ● 心臓疾患のある方 ● 高血圧の方 ● 泥酔者 ● 睡眠薬を服用されている方 ● 体力の弱っている方
    - また、持病のある方は医師にご相談ください。 ※身体に異常をおこすことがあります。
  - ② ジェット噴流をご使用の際は10～15分程度にとどめておいてください。
    - ※長時間で使用になりますと、心臓に負担をかけるおそれがあります。
  - ③ 自分で修理・分解・改造しないでください。
    - ※感電や火災、漏水の原因となります。
- その他の注意事項については、取扱説明書をよくご確認の上、ご使用ください。**

印刷用PDFを見る